

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VODOTĚSNOU MINUTKU/HODINY:

SPECIFIKACE:

- Připočítávání času max. do 99M:59S
- Odpočítávání času max. od 99M:50S
- Napájení: 1 CR2032 baterie, součástí balení

* Před prvním použitím sejměte prosím z baterie obal.

TLAČÍTKA:

10 MIN Přidá 10 min na hodinách nebo minutce

1 MIN Nastavení minut na časovači/hodinách

10 SEC Nastavení vteřin na časovači
Přepínání mezi 24h a 12h (AM/PM)
časem

START Spustí, zastaví nebo pozastaví odpočet

STOP Přepíná mezi hodinami a minutami při nastavování času

RESET Nastaví minutku na hodnotu 00:00:00

MODE Přepíná režim: minutka nebo hodiny
Nastavuje čas na hodinách

NÁVOD K OBSLUZE:

Režim 1: HODINY (nastavení času)

1. Stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud časovač nepípne a číslice nezačnou blikat
2. Stiskněte tlačítko 10 SEC pro výběr 24h nebo 12h (AM, PM) času
3. Pro nastavení hodnoty hodin stiskněte tlačítko 10 MIN, což vyvolá změnu první číslice
4. Pro změnu druhé číslice hodin mačkejte tlačítko 1 MIN
5. Pro přepnutí z řádu hodin na minuty stiskněte tlačítko START/STOP
6. Tiskněte tlačítko 10 MIN pro nastavení první číslice hodnoty minut
7. Pro nastavení druhé číslice minut tiskněte tlačítko 1 MIN
8. Pro potvrzení nastaveného času stiskněte tlačítko MODE

Režim 2: MINUTKA S PŘÍPOČTEM

1. Stiskněte RESET pro vynulování
2. Stiskněte START/STOP pro zahájení odpočtu

3. Stiskněte START/STOP pro pozastavení
4. Tlačítkem RESET nastavíte čas na 00:00:00

Režim 3: MINUTKA S ODPOČTEM

1. Tlačítkem RESET minutku vynulujete
2. Tlačítkem 10 MIN navýšíme dobu o 10 minut
3. Tlačítkem 1 MIN nastavíme počet minut
4. Tlačítkem 10 SEC nastavíme počet vteřin
(vteřiny přibývají po deseti)
5. Tlačítkem START/STOP zahájíme odpočet
6. Tlačítko START/STOP slouží pro pozastavení a obnovení odpočtu
7. Tlačítkem RESET nastavíte čas na 00:00:00

*Po deseti minutách bez dotyku tlačítek automaticky zhasne displej. Nastavený čas a odpočet zůstane zachován. Po stisku tlačítka MODE se displej opět rozsvítí. Zhasínání prodlužuje životnost baterie

