

CZ návod

ELEKTRICKÝ BUDÍK SB 1819

1. Indikátor ALARM
2. Horní tlačítko opakování SNOOZE
3. Přepínač ALARM ON/OFF
4. Tlačítko ALARM k nařízení budíku
5. Tlačítko TIME k nařízení času
6. Tlačítko MINUTE k nařízení minut
7. Tlačítko HOUR k nařízení hodin
8. Přepínač DIMMER HI/LOW
9. Přepínač ALARM HI/LOW
10. Příhrádka baterie

Když zapojíte budík do sítě, displej začne blikat na znamení, že čas není nařízen.

Nastavení času:

Stiskněte a přidržte tlačítko TIME a současně tiskněte HOUR, dokud nenařídíte správně hodiny.

Stiskem tl. MINUTE nařizujete minuty.

Nastavení budíku:

Stiskněte a přidržte tlačítko ALARM a postupným stiskem tlačítek HOUR a MINUTE nařizujete hodiny a minuty.

Opakované zvonění:

Když budík zvoní, stiskněte tlačítko SNOOZE a budík zazvoní opět za 8-9 minut.

Lze opakovat šestkrát za hodinu.

Budík:

Posuvným řídítkem zapnete ALARM ON nebo vypnete OFF nastavený budík. Posunutím přepínače ALARM HI/LOW nařídíte HI hlasité buzení nebo LOW normální buzení.

Nastavení jasnosti osvětlení DIMMER:

Posuvným řídítkem nastavíte HI jasné nebo LOW tlumené osvětlení displeje.

Baterie:

Do spodní části přístroje lze vložit záložní 9V baterii dle nákresu, aniž byste odpojovali budík od sítě.

Když je výpadek elektrického proudu, baterie zachová nastavený čas budíku, ale displej nic neukazuje.

Přesto budík zazvoní přesně v nastavený čas.

Když je výpadek elektrického proudu delší, může napájení z baterie způsobit zpoždění. Pak je třeba upravit nastavení času dle návodu.

Údržba:

Na čištění přístroje používejte suchý měkký hadřík.

Nepoužívejte žíraviny nebo chemikálie.

Udržujte přístroj suchý a čistý.

Bezpečnost:

Nevystavujte přístroj dešti nebo vlhku.

Žádné předměty naplněné vodou, např. vázy, nedávejte na přístroj.

Ventilace - přístroj by měl být umístěn tak, aby byla umožněna správná ventilace.

Ventilaci nesmí bránit např. noviny, ubrus, závěs apod.

Přístroj by neměl být umístěn na posteli, pohovce, pokrývce apod., mohlo by dojít k zablokování otvorů ventilace.

Také umístění přístroje do uzavřeného prostoru, jako např. do knihovny nebo police, může zabránit přívodu vzduchu k ventilátoru.

Umístěte přístroj mimo dosah přímého slunečního záření, vysokých teplot (kamna, radiátory) a silných otřesů.

Elektrická šňůra by měla být vedena tak, aby se po ní nechodilo nebo aby nedošlo k jejímu přeskřípnutí jinými předměty, zvláštní pozornost věnujte zástrčce, vhodné zásuvce a části, kde šňůra vychází z přístroje.

Když přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte ho od sítě a vyjměte baterie.

Neriskujte zásah elektrickým proudem a neotevírejte kryt přístroje, uvnitř nejsou žádné prvky k seřizování.

Nepoužívejte přístroj, když je poškozený přívod elektrické energie - vyměnit jej může pouze odborný servis.

Před použitím pečlivě prostudujte návod a uschovejte jej pro použití v budoucnu.

Výkonový štítek je na spodní části jednotky.

Vlivem elektrostatického výboje se může výrobek automaticky vynulovat, pak je třeba znovu nařídit všechny funkce pro normální užívání.