

# Návod k použití pro následující produkt(y):

## Nástěnné hodiny měnící barvu TFA 60.3028.54



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Nástěnné hodiny měnící barvu TFA 60.3028

## Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje. Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

## Obsah balení

- Nástěnné hodiny
- Baterie
- Návod k použití

## Vlastnosti produktu

- Hodinová ručička měnící barvu.
- Velký a dobře čitelný ciferník.
- Kryt z opravdového skla.
- Moderní tenký design.
- Rám s kovovým vzhledem, matný a stříbrný.
- Ideální do domácnosti, kanceláře, čekáren, předsíni nebo jako dárek.

## Bezpečnostní pokyny

- Produkt by měl být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Neautorizované opravy, úpravy či změny produktu jsou zakázány.

### Pozor! Riziko úrazu:

- Skladujte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
- Baterie se nesmí vyhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Baterie mohou být nebezpečné, pokud je člověk spolkně. Jestliže se tak stane, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
- Při nakládání s vyteklými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.

## Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí

## Zprovoznění

- Pomocí mince otevřete bateriový prostor otočením krytu baterie ve směru hodinových ručiček (nápis OPEN) a odstraňte izolační proužek. Zavřete bateriový prostor (nápis CLOSE).
- Zařízení je připraveno k použití.

## Nastavení hodin

- Opakovaným stisknutím tlačítka na zadní straně hodin nastavíte aktuální čas.

## Péče a údržba

- Čistěte jemným vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla a čisticí prostředky.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, tak z něj vyjměte baterie.
- Uchovávejte zařízení na suchém místě.

## Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Ručičky se nehýbou	<ul style="list-style-type: none"><li>• ujistěte se zda je správná polarita baterií.</li><li>• vyměňte baterie.</li></ul>
Nesprávné zobrazení	<ul style="list-style-type: none"><li>• vyměňte baterie.</li></ul>

Pokud vaše zařízení nefunguje navzdory těmto opatřením kontaktujte dodavatele od kterého jste zařízení koupili.

## Specifikace

Napájení	Baterie 1 x 3 V CR 2032 (je v balení)
Rozměry	Ø 280 x 15 mm
Hmotnost	517 g (pouze přístroj)