

(CZ) Digitální minutky JVD DM40

- 1) Otáčejte vnějším kruhem pro nastavení požadované délky odpočtu. (Max. 99M59S)
- 2) Stiskněte "Start/Stop" pro zahájení odpočtu.
- 3) Stiskněte "Start/Stop" pro přerušení odpočtu (Na displeji se zobrazí naměřená hodnota). Dalším stiskem "Start/Stop" lze v odpočtu pokračovat.
- 4) Odpočet lze kdykoliv vynulovat stisknutím "Reset".
- 5) Pokud jsou na displeji nulové hodnoty (00M00S), stisknutím "Start/Stop" zahájíte přípočet (Max. 99M59S).



Nevyhazujte tento výrobek do běžného domácího odpadu! Odneste ho do sběrných surovin, kde se ho dokáže zbavit odborně a recyklovat ho. Použitý výrobek můžete vrátit prodejci. Neodborná likvidace výrobku může závažně poškodit životní prostředí. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela.

Vybité baterie hodte do odpadkového koše, který je k tomu určený.

Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.



Na trh dodává: Jasněna Vláhová Nové Město nad Metují
