

# Návod k použití pro následující produkt(y):

## Teploměr s vlhkoměrem TFA 30.5019.10 COSY



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Digitální teploměr/vlhkoměr COSY typ. 30.5019

## Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi a částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- **Uchovávejte si manuál pro případ budoucího použití.**

## Obsah balení

- teploměr/vlhkoměr
- 1x 1,5 V AAA baterie IEC LR3
- uživatelský manuál

## Funkce a vlastnosti

- pokojová teplota v °C/°F s uložením MIN/MAX hodnot
- pokojová relativní vlhkost vzduchu v % s uložením MIN/MAX hodnot
- ukazatel komfortu
- ukazatel slabé baterie
- k postavení na rovnou podložku nebo zavěšení na zeď

## Bezpečnostní pokyny

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Přístroj není určen pro lékařské účely nebo veřejné užívání, ale výhradně pro domácí použití.
- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte.
- Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie. Pokud Vám baterie vyteče, při manipulaci s ní používejte ochranné rukavice a brýle.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním podmínkám, vibracím nebo šokům.
- Uchovávejte v suchu.

## Nastavení

- vložte 1 x 1,5 V baterii, typ Micro AAA, IEC LR3. Nakrátko budou zobrazeny všechny segmenty LCD displeje. Nakonec bude zobrazena pokojová teplota a vlhkost vzduchu a stupeň komfortu.

## Tlačítka

<b>MIN/MAX</b>	k zobrazení naměřených MIN/MAX hodnot stisknutím a přidržením na cca 3 s dojde k resetu MIN/MAX hodnot
<b>°C/°F</b>	k přepnutí mezi jednotkou teploty stupně Celsia °C a stupně Fahrenheita °F

## Indikátor stupně komfortu

Indikátor ukazuje stupeň pohodlí v místnosti v závislosti na vlhkosti vzduchu. Šipka označuje aktuální stav vlhkosti vzduchu od „sucho“ (DRY) až „vlhko“ (WET) na 5stupňovém barevném ukazateli.

červená	sucho	< 34 %
žlutá		35-40 %
zelená	komfort	41-55 %
tyrkysová		56-64 %
modrá	vlhko	> 65 %

**Pozn.:** stupeň komfortu nebude zobrazen, je-li teplota mimo rozsah měření (ukazatel OF.L).

## Péče a údržba

- K čištění použijte měkký, lehce vlhký hadřík, nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Vyměňte baterii, pokud přístroj nebudete používat po delší dobu.

## Výměna baterií

- Baterii vyměňte, pokud se na displeji zobrazí indikátor slabé baterie.

## Technická specifikace

### Pokojová teplota

Rozsah měření 0 °C...50 °C s rozlišením 0,1 °C  
32 °F...122 °F s rozlišením 0,2 °F (ukazatel OF.L mimo tento rozsah)

**Vlhkost vzduchu**

Rozsah měření

20...95 % (pokud je teplota mimo rozsah měření, bude vlhkost vzduchu zobrazena jako „---“, „19 %“ bude zobrazeno, je-li vlhkost nižší než 20 % a „96“ bude zobrazeno, je-li vlhkost vyšší než 95 %)

**Interval měření**

Napájení

každých 20 s (nebo každé 2 minuty, pokud jsou slabé baterie)

Rozměry

Baterie 1 x 1,5V , typ Micro AAA, IEC LR3

průměr x hloubka: 103,5 x 19,5 mm (bez stojánku)

